

**vtech**<sup>®</sup>

Návod k použití

## Sportovní centrum 3 v 1



91-003825-016 ©

*Milí rodiče,*

*všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.*

*Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.*

*Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projeвили nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.*

*S úctou*


*Vaši přátelé z VTech*

*Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na [www.vtechcz.cz](http://www.vtechcz.cz)*

# ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení Vtech Sportovního centra 3 v 1


Tato vzdělávací elektronická hračka naučí děti čísla, barvy i tvary. A ještě si při tom užijí spoustu aktivní zábavy. Vtech Sportovní centrum má basketbalový koš s počítačem vhozených košů. Malé fotbalisty rozparádí fotbalová brána s roztomilým brankářem, který umí zareagovat na každý úspěšný kop. Součástí je malý fotbalový míč, basketbalový míč a malý fialový míček.



# OBSAH BALENÍ



Výsledková tabule



Branka



Dva základní kusy



Dvě podpěrné nohy




Horní opěrný díl



Basketbalový koš



Brankář



Dvě ozubená kola



Pohár



Míč basketbalový,  
fotbalový a malý  
míček



Osm vrtů



Samolepky

- Návod

## **VAROVÁNÍ:**

Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, plastové folie, balící zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidované.

## **POZNÁMKA:**

Ušchovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.



## **VAROVÁNÍ**

**Nemiřte žádným míčem na oči nebo obličej.**



## **VAROVÁNÍ:**

**Hračku mohou sestavovat pouze dospělé osoby!**

**Toto balení obsahuje malé díly. Z důvodu bezpečnosti dítěte nenechte dítě si hrát s hračkou, dokud nebude zcela sestavena.**

## **POZNÁMKA**


Pokud míče změknou, nafoukněte je běžnou ruční pumpičkou se standardní vzduchovou jehlou (není součástí dodávky). Míče nepřefukujte.



# ZAČÍNÁME

## INSTALACE BATERÍ

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
2. Najděte kryt baterie na zadní straně hračky. Pomocí šroubováku povolte šroubek.
3. Vyjměte staré baterie
4. Vložte 3 nové AA (LR6/AM-3) baterie, podle pokynů zobrazených na schématu uvnitř boxu.
5. Nasadte kryt baterie a dotáhněte šroub.



## UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Baterie dodané s výrobkem umožňují testovat hračku, ale nejsou to baterie s dlouhou životností.
- Používejte pouze baterie stejného, nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Nesměšujte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbonzinc), nebo nabíjecí (Ni-Cd, Ni-MH), nebo nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou. (značené + a -)
- Zabraňte zkratování kontaktů baterie.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Vyjměte baterie, když přístroj dlouhou dobu nepoužíváte.
- Nevhazujte baterie do ohně ani do přírody.

## NABÍJECÍ BATERIE:

- Nenabíjejte standardní baterie.
- Před nabíjením vyjměte nabíjecí baterie z hračky (jsou-li odnímatelné).
- Nabíjecí baterie se mohou nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.

## Likvidace baterií a výrobků




Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení (2006/66/EC).

Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.


 Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte:

[www.ekokom.cz](http://www.ekokom.cz), [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz), [www.asekol.sk](http://www.asekol.sk),  
[www.recycle-more.co.uk](http://www.recycle-more.co.uk), [www.recyclenow.com](http://www.recyclenow.com)

# APLIKACE SAMOLEPEK

Nalepte prosím štítky na hračku podle obrázku níže:







# NÁVOD K MONTÁŽI

U sportovního centra 3 v 1 je bezpečnost na prvním místě. Montáž může provádět pouze dospělá osoba. Z důvodu bezpečnosti dítěte nenechte dítě si hrát s hračkou, dokud nebude zcela sestavena.


1. Vložte brankáře do horního podpůrného kusu pod mírným úhlem. Zatlačte na opačnou stranu. Po správném spojení uslyšíte, jak kusy do sebe zacvaknou.



2. Vložte dvě podpěrné nohy do horního podpěrného dílu. Po správném spojení uslyšíte, jak kusy do sebe zacvaknou.




3. Vložte dvě podpěrné nohy do dvou základních kusů. Po správném spojení uslyšíte, jak kusy do sebe zacvaknou.




4. Vložte fotbalovou branku do horního podpěrného dílu. Dále zasuňte fotbalovou branku do dvou základních dílů. Po správném spojení uslyšíte, jak kusy do sebe zacvaknou.



5. Vložte malé vruty a pomocí šroubováku připevněte fotbalovou síť k hornímu podpůrnému dílu a dvěma základním dílům.




6. Nasuňte výsledkovou tabulku do horní části fotbalové branky. Stiskněte a otočte zámek proti směru hodinových ručiček, vložte výsledkovou tabuli a posuňte ji nahoru nebo dolů.



7. Vložte basketbalovou síť do výsledkové tabule. Po správném spojení uslyšíte, jak kusy do sebe zacvaknou.



8. Vložte pohár a dvě otočná ozubená kola do otvorů ve dvou podpěrných nohách. Po správném spojení uslyšíte, jak kusy do sebe zacvaknou.



Jakmile dokončíte výše uvedené kroky, můžete začít s hrou.

# VLASTNOSTI PRODUKTU


## 1. Vypínač – nastavení hlasitosti

Chcete-li hračku zapnout, posuňte vypínač do polohy nízká hlasitost (◀) nebo vysoká hlasitost (▶). Uslyšíte píseň, frázi a zábavné zvuky. Chcete-li hračku vypnout, posuňte vypínač do polohy vypnuto (●).



## 2. Výškově nastavitelná výsledková tabule

Animovanou LED výsledkovou tabuli lze nastavit do dvou různých výšek. Stiskněte a otočte zámek proti směru hodinových ručiček a posuňte výsledkovou tabuli nahoru nebo dolů. Pro zajištění stiskněte a otočte zámek ve směru hodinových ručiček.



## 3. Automatické vypnutí

Pro delší životnost baterie se sportovní centrum 3 v 1 automaticky vypne přibližně po 30 sekundách bez aktivní hry. Hračku lze znovu zapnout stisknutím libovolného tlačítka. Obručový senzor hračku znovu nezapne.

### POZNÁMKA

Pokud se hračka sama vypíná během hry nebo zhasíná světlo, vložte novou sadu baterií.

# ČINNOSTI

## 1. Tlačítka s různými tvary

Stisknutím tlačítek se dozvíte něco o tvarech, barvách a uslyšíte zábavné sportovní fráze. Výsledková tabule se rozsvítí a zobrazí různé animace.



## 2. Basketbalový koš

Vhodíte basketbalový míč do basketbalového koše a uslyšíte i uvidíte jak se body počítají od 1 do 10. Až nahrajete 10, tabule zahraje, a můžete začít znovu. Výsledková tabule také zobrazuje různé zábavné animace.



### POZNÁMKA

Senzor infračerveného světla v basketbalovém koši je citlivý na sluneční světlo. Senzor nemusí správně fungovat v jasně osvětlených, prosluněných místnostech nebo na přímém slunečním světle.

## 3. Smečování

Zasmečujte míč do basketbalového koše, abyste slyšeli zábavné povzbuzující zvuky a fráze. Výsledková tabule zároveň zobrazuje různé zábavné animace.



## 4. Fotbal

Nakopněte fotbalový míč do fotbalové branky a poslouchejte různé zvuky, když se trefíte do brankáře. Obrazovka se rozsvítí a spustí se různé animace.



## 5. Zkus se trefit!

Házejte malý míček na zadní stranu výsledkové tabule. Když se trefíte, uslyšíte různé zvuky a zábavné fráze. Obrazovka se rozsvítí a spustí se i různé animace.



# MELODIE

1. Aiken Drum
2. Boys and Girls Go Out to Play
3. Dill Pickles
4. Here We Go Round the Mulberry Bush
5. Old King Cole
6. Hickory, Dickory, Dock
7. Skip To My Lou
8. Three Little Kittens
9. Did You Ever See a Lassie?
10. Jack Be Nimble
11. MacNamara's Band
12. Muffin Man
13. Take Me Out to the Ballgame
14. For He's a Jolly Good Fellow
15. Diddle, Diddle Dumpling
16. Glow Worm
17. The Green Grass Grew All Around
18. Alphabet Song

# PÍSNÍČKY

## Píseň 1

Dnes pro sport je správný den,  
tak kamarády zavolej.  
Společně už máte tým,  
Jó, skvělý tým!

## Píseň 2

Hod', hod', kopni míč  
Tref se do koše,  
1-2-3-4-5 ty boduješ.

## Píseň 3

Jsi skvělý fotbalista,  
skvělý fotbalista,  
skvělý fotbalista,  
Trefíš míč do sítě.

## Píseň 4

Náš tým je fajn!  
On ví jak hrát,  
Hip-hip-hip-hurá!  
Tak pojď hrát.

# PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.
5. Po vyjmutí elektronické tabule lze hračku na povrchu omývat. Nedávejte pod tekoucí vodu!

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypněte přístroj.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte výrobek několik málo minut odpočinout, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte. Přístroj by měl nyní opět fungovat.
5. V případě, že výrobek stále nefunguje, vyměňte baterie za zcela novou sadu baterií.



# ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

Vytváření a rozvoj Vtech® výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností, a skutečností, že Vtech® bere tento úkol vážně. Snažíme se, abychom zjistili co nejpřesnější informace, které tvoří hodnotu výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení. Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky), nebo 44 1235546810 (mimo Velkou Británii – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).

**Prohlédněte si další  
VTech hračky na**

***[www.vtechcz.cz](http://www.vtechcz.cz)***



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.  
All rights reserved.  
**Printed in China.**  
91-003825-016 